

Elektrosluch 3+ build guide

1. Označiť plošáky sériovým číslom
2. Osadiť poťáky, cievky+pásky, ledky
3. Vystrihnúť "šestku" z panelu
4. Osadiť jacky
5. Osadiť baterkové držiaky
6. Poletovať
7. Povystrihovať jednotlivé kusy
8. Osadiť baterkové konektory

From:

<http://knowledge.lom.audio/> - **LOM knowledge base**

Permanent link:

http://knowledge.lom.audio/build_guides/elektrosluch3plus?rev=1469147025

Last update: **2016/07/22 02:23**

