

## Elektrosluch 3+ build guide

1. Označiť plošáky sériovým číslom
2. Osadiť poťáky, cievky+pásky, ledky. Poletovať.
3. Vystrihnúť "šestku" z panelu
4. Osadiť jacky
5. Osadiť baterkové držiaky
6. Poletovať.
7. Povystrihovať jednotlivé kusy
8. Osadiť baterkové konektory

From:

<http://knowledge.lom.audio/> - **LOM knowledge base**

Permanent link:

[http://knowledge.lom.audio/build\\_guides/elektrosluch3plus?rev=1473671552](http://knowledge.lom.audio/build_guides/elektrosluch3plus?rev=1473671552)

Last update: **2016/09/12 11:12**

