

Uši 48 build guide

2 x 15 cm x Mogami W2697

1. Očistiť 10mm z každej strany kábla
2. Oddeliť vodiče
3. Nechať zmrŕiť vlákienka vo vodičoch pri 310 stupňoch, horkovzdušnou pištolou
4. Spojiť zem dvoch káblov na koniec s female jack socketom
5. Pocínovať konce vodičov
6. Nasadiť bužírku (3.2mm tenká) na všetky tri ako ochranu pred stlačením strain reliefu socketu

From:

<http://knowledge.lom.audio/> - **LOM knowledge base**

Permanent link:

http://knowledge.lom.audio/build_guides/usi48

Last update: **2016/09/02 17:33**

