

# Uši 48 build guide

2 x 15 cm x Mogami W2697

1. Očistiť 10mm z každej strany kábla
2. Oddeliť vodiče
3. Nechať zmrštiť vlákienka vo vodičoch pri 310 stupňoch, horkovzdušnou pištolou
4. Spojiť zem dvoch káblov na koniec s female jack socketom

From:

<http://knowledge.lom.audio/> - **LOM knowledge base**

Permanent link:

[http://knowledge.lom.audio/build\\_guides/usi48?rev=1472823761](http://knowledge.lom.audio/build_guides/usi48?rev=1472823761)

Last update: **2016/09/02 15:42**

